



UNDERHÅLLSMÅLNING

Av industriellt målade fönster och dörrar

Rengöring innan målning

Dörrar och fönster tvättas genom att torka ytorna med en fuktig trasa. Ingrodd smuts och fett kan avlägsnas med **RENSA SUPER** målartvätt. Eftersköljning behövs inte. Användning av starka lösningsmedel bör undvikas, då de kan mätta färgytorna. Lim- och dylika fläckar kan avlägsnas genom att gnugga lätt med en trasa fuktad med **TEKNOSOLV 1621** lösningsmedel.

Underhåll

Ytorna hålls rena med ljummet vatten och lite såpa.

Ytans förbehandling och grundning

- Löst och avflagande ytbehandlingsämne avlägsnas t.ex. med skrapning eller slipning.
- Smuts och damm avlägsnas med borstning eller tvättning.
- Möjligt poröst trä och eventuellt gråträ slipas bort.
- Bara träytor behandlas med **WOODEX AQUA BASE PLUS** grundolja.
- Bara träytor, som ska täckmålas, grundas med **FUTURA AQUA PRIMER**.

Täckmålade ytor kan ytbehandlas med följande produkter (appliceras 1–2 skikt)

- **FUTURA AQUA 20** halvmatt
- **FUTURA AQUA 40** halvblank
- **FUTURA AQUA 90** blank

Laserande ytor kan ytbehandlas med följande produkter (appliceras 1–2 skikt)

- **HELO AQUA 20** halvmatt
- **HELO AQUA 40** halvblank
- **HELO AQUA 80** blank

Vid applicering skall pensel eller filtroller användas.

Vid grundning kan produkten förtunnas med vatten 5-10 % för att förlänga öppentiden.

Lasyr skall nyanseras med upp till 5% för att skydda träet mot nedbrytning av solens UV-strålning.